

# Neutralizante Rocky



## Descrição

Produto base de frações terpênicas concentrado para utilização nos equipamentos nebulizadores a frio. Sua concentração atinge alta estabilidade cinética capaz de ab/adsorver as moléculas dos gases e odores presentes no ambiente. Possui comprovado resultado na retenção das seguintes substâncias: Hidrocarbonetos Alifáticos, Aromáticos, Ciclicos, Alcoóis, Cetonas, Aldeídos, Tióis, Glicóis, Ácidos Carboxílicos, Nitrilas, Aminas, Amônia, Ésteres e Ácido Sulfídrico, Ácido Clorídrico, Ácido Bromídrico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico e Ácido Fluorídrico.

## Composição

Mistura de Terpeno (ativo) e Fragrância.

## Características Físico-Químicas

Aspecto:	Líquido
Cor:	Levemente Amarelado
Odor:	Característico
Densidade (25°g/ml):r:	0,90-0,96 g/ml

## Benefícios

A ciência aplicada a formula dos Neutralizantes EKKOA quando nebulizadas e levadas para Ar em forma de nano partículas é efetiva para eliminar o mau odor, deixando no ar uma fragrância suave e agradável que pode ser ajustada com a programação do equipamento da linha EKKOAir. Os produtos não contem diluição em água. Sendo concentrados e com base solvente, permitindo uma duração de até 30 dias. Eficaz contra maus odores, em instalações de banheiros com cheiros de retorno de esgoto, urina e outros.

## Intensidade

SUAVE	MÉDIA	ALTA
-------	-------	------

## Família Olfativa

Frutal Verde Almíscarada

## Notas Olfativas

CABEÇA: Abacaxi, Maçã Verde e Menta.

CORPO: Notas Verdes. Pêssego e Jasmim.

FUNDO: Musk, Sândalo, Cedro e Baunilha.

## Instruções de uso

1. Aplicar o produto concentrado diretamente no reservatório do equipamento EKKOAir;
2. Em caso de reabastecimento do reservatório, certifique-se de que o reservatório esteja completamente limpo e livre de resíduos do produto anterior (realizar higienização conforme orientação do fabricante);
3. Acionar o sistema via app e programar o equipamento de acordo com as características da área a ser aromatizada.

**Recomenda-se a troca de refil a cada 30 dias de uso.**

## Precauções de uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha de Dados de Segurança (FDS).

## Apresentação

Frasco 80ml (caixa com 4 unidades) Frasco 500ml (caixa com 4 unidades)



## Validade

24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

## Classificação

NCM: 3307.49.00.

## Registros Oficiais

PRODUTO SANANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.369493/2024-26.